

# Boutons par défaut du microphone

## Options et paramètres

Les actions affectées par défaut aux boutons du microphone dépendent du modèle que vous utilisez. Vous pouvez modifier ces actions depuis la rubrique Boutons du microphone de la boîte de dialogue Options.

Ce tableau décrit les boutons et actions par défaut des microphones Philips SpeechMike, Nuance PowerMic III et Nuance PowerMic 4.

	Bouton		
Action par défaut	Nuance PowerMic III	Philips SpeechMike	Nuance PowerMic 4
Maintenir appuyé	Dicter	Enregistrer	Dicter
Transférer du texte	Transcrire	Verrouiller la dictée	Fonction arrière
Accepter la saisie par défaut	Saisir / Sélectionner (Coche)	Bouton arrière	Saisir / Sélectionner (Coche)
Afficher/masquer la fenêtre de dictée	Personnalisé droit	Insérer / Remplacer	Fonction D
Champ précédent	Tabulation arrière	F1	Tabulation arrière
Champ suivant	Tabulation avant	F2	Tabulation avant
Champ précédent	Retour	Retour rapide	Retour
Champ suivant	Avance rapide	Avance rapide	Avance rapide
Pas d'action par défaut	Rejouer / Arrêter	Lecture / Pause	Lecture / Pause
Pas d'action par défaut	Personnalisé gauche	F4	Fonction B
Pas d'action par défaut	-	-	Fonction C
Pas d'action par défaut	-	-	Fonction A
Non prise en charge	-	F3	-
Non prise en charge	-	-i- (Instruction)	-

## EN SAVOIR PLUS

Pour en connaître davantage sur les microphones optimisés pour Dragon Medical, veuillez visiter [nuance.fr/powermic](https://nuance.fr/powermic)



### A propos de Nuance Communications, Inc.

[Nuance Communications](https://www.nuance.com) est un pionnier de la technologie et leader sur le marché de l'IA conversationnelle et de l'intelligence ambiante. Offrant un panel complet de services, Nuance est le partenaire de confiance de 77% des hôpitaux américains et 85% des entreprises Fortune 100 à travers le monde. Nous créons des solutions intuitives qui amplifient la capacité des gens à aider les autres. Nuance est une société de Microsoft.